



取扱説明書

ユニチカ設備技術株式会社

安全にお使いいただくために 必ずお読みください

この取扱説明書では、あなたや他の人々へ危害、損害を未然に防ぎ装置を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項を示していますので、次の3項目を必ず守って下さい。

- ・ 操作前に装置内の人の有無を確認する。
- ・ 駐車する車が収容可能車種か確認する。
- ・ パレットNoが定められた番号か確認する

※ 危険

この取扱説明書を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容です。

- 操作前には装置内に人がいないか確認をしてください。
- 運転中は装置内には絶対に立ち入らないでください。
- 車内に人が乗ったまま操作をしないでください。
- 装置内は子供の遊び場所には絶対しないようにしてください。

※ 警告

この取扱説明書を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

- 車の同乗者は装置外にて乗降してください。
- 子供には絶対に操作をさせないでください。

※ 注意

この取扱説明書を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うまたは装置の破損車の破損等の発生が想定される内容を示します。

- 収容可能車種か確認して入庫して下さい。

全 長	4 9 0 0 mm以下
全 幅	1 7 6 0 mm以下
全 高	上段 2 0 0 0 mm以下
	下段 1 8 0 0 mm以下
車両重量	1 7 0 0 k g 以下

- 装置内に空カン、紙屑、等を投棄しないでください。
特に1フロア上はビニールや砂利等がのらない様、時々清掃願います。
- パレットへの乗り込みは後進専用ですから前進では入庫出来ません。
- 車はパレット左右よりはみ出さないよう駐車してください。
- パレットの車止めまで後進して停止してください。降りるとき確認してください。
車の乗り込み検知装置のブザーが鳴った場合は、車を前後して車の位置を修正して
ブザーが鳴らないようにして停止してください。
- 自動車のサイドブレーキは必ずかけてください。
- 自動車のドアは必ず閉めてロックしてください。
- ドアミラー式自動車の場合はミラーは必ず折りたたんでください。
- 自動車のアンテナは引き込んでください。
- 入庫出庫が完了した後、必ず操作盤の照光式呼出しスイッチの点滅が消えているか
確認して下さい。
- 運転キーは必ず装置運転者が保管して下さい。

らくちゅう 操作説明書

本駐車場を利用するときは、下記の確認を必ずしてください。

1. 駐車しようとする車が本駐車場の収容可能車種に適合していることを確認すること。
【車の長さ、幅、高さ、及び重量】
2. 駐車場のパレットを作動させるときは、人がいないことの確認及び、自分が立ち入らないよう留意すること。

自動車を入庫するとき（後進入庫）

上段駐車の場合

1. 自動車は駐車装置前で待機し、アンテナを格納する。
2. 操作スイッチを右（入）へ廻す
3. パレット番号釦を押す
4. パレット作動後、下段に到着、停止する。
5. ドアーミラー、アンテナを格納する。
6. パレット上に後進で乗り込む
 - ・車止めまで進んでサイドブレーキを掛ける
 - ※警報ブザーが、作動した場合は停止位置を変更して、所定の位置に停止させる。
 - 停止位置良好ならば警報ブザーは停止する。
7. 運転者は自動車から降りる
 - ・サイドブレーキを確認する。
 - ・ドアーのロックをする。
8. 操作スイッチを左（切）へ廻しキーを抜いて保管する

下段駐車

1. ドアーミラーを格納する
 2. アンテナを格納する。
 3. パレット上に後進で乗り込む
 - ・車止めまで進んでサイドブレーキを掛ける
 - ※警報ブザーが、作動した場合は停止位置を変更して、所定の位置に停止させる。
 - 停止位置良好ならば警報ブザーは停止する。
 4. 運転者は自動車から降りる
 - ・ドアーのロックをする。
- 注、パレット位置が右又は左に移動しているときがあります

自動車を出庫するとき（前進入庫）

上段駐車

1. 操作スイッチを右（入）へ廻す
2. パレット番号釦を押す
3. パレット作動後、下段に到着、停止する。
4. パレット上の自動車に乗り込み出庫する
5. 操作スイッチを左（切）へ廻しキーを抜いて保管する

下段駐車

1. パレット上の自動車に乗り込み出庫する。

非常停止と復帰ボタンの使用について

非常停止ボタン、復帰ボタンが点灯している

誤操作により機械が停止した場合の再操作

運転中にセンサー検知で機械が停止した場合

1. 周囲の安全を確認する（人や物が侵入していないか）
2. 復帰ボタンを押す
3. 再度自分の番号ボタンを押す

* 機械は正常動作を開始します

非常停止について

運転中危険な状態（人や物が侵入）が発生すれば非常停止ボタンをおしてください
機械は瞬時に停止します

復帰方法について

1. 安全を確認する（危険な状態を取り除く）
2. 非常停止ボタンを右にまわす（切る）
3. 復帰ボタンを押す
4. 再度自分の番号ボタンを押す

* 機械は正常動作を開始します

復帰ボタンを押してもランプが消えない場合はメンテナンス会社に連絡して下さい

駐車装置に入庫されるお客様に重ねてお願いいたします。下記寸法以上の車を駐車されると事故、故障の原因となり本人はもとより他のお客様にもご迷惑をお掛けすることになりますので厳重な注意をお願い致します。

型 式	R L 型	
全 長 共通	4 9 0 0 mm以下	
全 幅 共通	1 7 6 0 mm以下	
全 高 上段	2 0 0 0 mm以下	
下段	1 8 0 0 mm以下	
車両重量	1 7 0 0 k g 以下	